DL/FEP Modbus Map

Register No	Description	
30001	Ai 0 H float	ITEM 0
30002	Ai 0 L float	
30003	Ai 1 H float	ITEM 1
30004	Ai 1 L float	
30005	Ai 2 H float	ITEM 2
30006	Ai 2 L float	
30007	Ai 3 H float	ITEM 3
30008	Ai 3 L float	
30009	Ai 4 H float	ITEM 4
30010	Ai 4 L float	
30011	Ai 5 H float	ITEM 5
30012	Ai 5 L float	
30013	Ai 6 H float	ITEM 6
30014	Ai 6 L float	
30015	Ai 7 H float	ITEM 7
30016	Ai 7 L float	
30017	Ai 8 H float	ITEM 8
30018	Ai 8 L float	
30019	Ai 9 H float	ITEM 9
30020	Ai 9 L float	
30021	Ai 10 H float	ITEM 10
30022	Ai 10 L float	

30023`	Calibration(교정중)										
30024	Operation Failure(동장불량)										
30025	Power Failure(전원단절)										
30026	Maintenance(보수중)										
30027	D/L Fault(D/L 비정상)										
Bit	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ITEM no	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0